

## CONSEIL DE POSE - A LIRE IMPÉRATIVEMENT POUR UNE DURÉE DE VIE MAXIMALE DU KIT DÉCO

POUR COMMENCER LA POSE IL FAUT UNE TEMPERATURE IDÉALE ENTRE 15 ET 25°, ÊTRE DANS UN ENDROIT PROPRE, SEC, ET PRENDRE SON TEMPS.

IL EST DÉCONSEILLÉ D'UTILISER DANS L'IMMÉDIAT LE KIT DÉCO, CAR LA POLYMÉRISATION DES COLLES SE FAIT EN **24 À 72 HEURES** APRÈS CONTACT ENTRE LE KIT DÉCO ET LES PLASTIQUES EN ABSENCE D'OXYGÈNE.

### 1-ENLEVEZ LA COLLE DE VOS PLASTIQUES

SI VOUS NE MONTEZ PAS VOTRE NOUVEAU KIT DÉCO SUR DES PLASTIQUES NEUFS, IL FAUT ENLEVER LA COLLE DU PRÉCÉDENT À L'AIDE D'ESSENCE F ET D'UN CHIFFON PROPRE.

### 2-DÉGRAISSAGE DES PLASTIQUES

IL EST IMPÉRATIF DE BIEN ENLEVER TOUS LES CORPS GRAS SUR LES PLASTIQUES: GRAISSE, ESSENCE, HUILE ET LE SILICONE DES MOULES, **SURTOUT SI VOS PLASTIQUES SONT NEUFS**, LES COLLES N'ADHÈRENT PAS SUR LES SURFACES GRASSES.

PASSEZ UN DÉGRAISSANT À L'AIDE D'UN CHIFFON PROPRE SUR LES SURFACES À COUVRIR: PRODUIT VITRE OU NETTOYANT FREIN ET **TOUJOURS FINIR AVEC DE L'EAU ET DU LIQUIDE VAISSELLE EN FROTTANT BIEN.**

### 3-PRÉSENTATION DU STICKER AVANT COLLAGE

IL FAUT PRÉSENTER LE STICKER AVANT LE COLLAGE POUR VOIR COMMENT LE POSITIONNER ET LE CENTRER. PRÉVOIR À L'AVANCE LES PASSAGES LES PLUS DÉLICATS.

- VOUS POUVEZ AUSSI À CE MOMENT LÀ INCISER OU CRÉER UNE OUVERTURE POUR VOUS FACILITER LA TÂCHE SI NÉCESSAIRE.

- N'HÉSITEZ PAS À TRÂCER DES POINTS DE REPÈRES POUR LES MILIEUX, SURTOUT S'IL Y A PLUSIEURS STICKERS À COLLER.

### 4-POSE DU STICKER

LA POSE "MOUILLÉE" EST LA PLUS FACILE À RÉALISER. ELLE OFFRE UN RÉSULTAT SANS BULLE ET PERMET DE REPOSITIONNER LE STICKERS S'IL A ÉTÉ POSÉ DE TRAVERS.

- SI VOUS OPTEZ POUR UNE POSE ÉMOUILLÉE :

AVEC DE L'EAU SAVONNEUSE, OU DU PRODUIT À VITRE, PULVÉRISER À L'AIDE D'UN PULVÉRISATEUR UNE FINE COUCHE DE PRODUIT SUR LE STICKERS, IL EST AINSI FACILE DE DÉPLACER LE STICKER POUR BIEN LE POSITIONNER. À L'AIDE D'UNE RACLETTE, FAIRE COLLER LA MÉDIANE EN CHASSANT L'EAU DU PRODUIT. TOUJOURS PARTIR DU CENTRE POUR ALLER VERS LES EXTÉRIEURS AFIN DE NE PAS CRÉER DE BULLE. LA FINALISATION DE LA POSE S'EFFECTUERA À L'AIDE D'UN SÈCHE- CHEVEUX.

- SI VOUS OPTEZ POUR UNE POSE À SEC :

DÉCOLLEZ PARTIE PAR PARTIE LE STICKER, AFIN DE POUVOIR LE PLACER CORRECTEMENT, TOUT EN CHASSANT L'AIR AVEC UNE RACLETTE DU CENTRE VERS LES BORDS.

### 5-CHAUFFEZ AU SÈCHE-CHEVEUX

LE STICKER EST POSITIONNÉ, LE FAIT DE FAIRE CHAUFFER LE STICKER VA LE RAMOLLIR ET LUI FAIRE PRENDRE SA FORME DÉFINITIVE, LE STICKER ÉPOUSERA LES PLASTIQUES.

**ATTENTION AUX ZONES D'IMPRESSION MÉTALLIQUE (CHROME/GOLD...)** QUI SONT PLUS SENSIBLES À LA CHALEURS QUE LES COULEURS CLASSIQUES :

-NE PAS EXERCER DE CONTRAINTE TROP FORTE SUR LE STICKER.

-NE PAS TROP CHAUFFER.

-IL EST POSSIBLE DE LAISSER REFROIDIR ET D'Y REVENIR PLUS TARD. VOUS POUVEZ VOUS OCCUPER DES ZONES DE COULEUR CLASSIQUE EN ATTENDANT.

### 6-FINALISEZ LA POSE

SI VOUS AVEZ OPTÉ POUR UNE POSE "MOUILLÉE" : BIEN ESSUYER LE STICKER POUR ENLEVER TOUT LE PRODUIT.

DANS TOUS LES CAS, POSE MOUILLÉE OU À SEC :

REMETTRE UN COUP DE SÈCHE CHEVEUX **24 HEURES APRÈS LA POSE** POUR RAMOLLIR LES COLLES POUR QU'ELLES RENTRENT BIEN DANS LES MICROS SILLURES. ET **RÉ-APPUYER SUR L'INTÉGRALITÉ** DU STICKERS, NOTAMMENT SUR LES EXTRÉMITÉS.

### 7-PARTAGEZ LE RÉSULTAT

PRENEZ UNE PHOTO DE VOTRE MOTO AVEC SON KIT DÉCO POSÉ ET PARTAGEZ-LA SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX AVEC LE **#242GRAPHICS**, ON ADORE VOIR LE RÉSULTAT FINAL !

#### ATTENTION:

LA POLYMÉRISATION DES COLLES SE FAIT EN **24 À 72 HEURES**, EN ABSENCE D'OXYGÈNE, IL EST DONC DÉCONSEILLÉ DE ROULER DURANT CETTE PÉRIODE. DANS L'IDÉAL, RESPECTEZ LES 72H APRÈS LE DEUXIÈME COUP DE SÈCHE CHEVEUX.

LE LAVAGE À HAUTE PRESSION DOIT ÊTRE RÉALISÉ AVEC PRÉCAUTION, À UNE DISTANCE DE 50 CM MINIMUM. NOTAMMENT LORS DE TEMPÉRATURES HIVERNALES. LA PRESSION DE L'EAU POURRAIT GELER LA PLASTIFICATION ET LA RENDRE CASSANTE.

POSE DU KIT DÉCO -> PARTAGE SUR LES RÉSEAUX -> **24H APRÈS** SECOND COUP DE SÈCHE-CHEVEUX -> **72H APRÈS** JE PEUX ROULER